

Goda råd om brandskydd

- Bostaden ska vara utrustad med minst en brandvarnare.
- Kontrollera regelbundet brandvarnarens funktion. Byt årligen batteri, t ex vid första advent.
- Kontrollera elutrustningen i bostaden.
- Åtgärda blinkande lysrör. Elfel är en vanlig brandorsak.
- TV:n ska stå fritt. Slå av TV:n med strömbrytaren på apparaten.
- Placera inte levande ljus på TV:n.
- Gå aldrig hemifrån med påslagen diskmaskin, torktumlare etc.
- Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen.
- Se till att spisfläkt och filter är fria från fett.
- Tillse att onödigt skräp och tidningar inte samlas i trapphus, källare eller på vinden.
- Sätt timer på kaffekokaren.
- Förvara inte brännbart material intill spisen.
- Säkerhetsavståndet mellan container och byggnad är sex meter.
- Dörrar till källare och vindar ska alltid vara låsta.
- I trapphus får det inte finnas något brännbart som barnvagnar, tidningsbuntar och kartonger.
- Brandfarliga varor får inte förvaras i källare eller på vindar.
- I en lägenhet får man förvara sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek samt brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liter storlek.
- På balkongen (ej inglasad) får förvaras brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liter storlek. Förvara gärna behållarna i ett skåp.
- I bostadsdelen på enfamiljs- och fritidshus får man förvara sprayburkar och gasolflaskor av högst 26 liter (P11) samt brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liter storlek.